PRINTED COPY IS
UNCONTROLLED

SPRING CANS AND GUARDS

SPRING CANS AND GUARDS ARE USED FOR CONTAINING SPRINGS IN DIES, TOOLS, MACHINERY, ECT. AND SAFETY PRECAUTIONS IN CASE OF SPRING BREAKAGE.



JOLICO NO.	L	A	B	C	D	E	F	G	H
J–10501	3.00	1.25	1.00	2.59	1.06	.91	2.34	.34	.38
J–10502	4.00								
J–10503	5.00								
J–10504	6.00								
J–10505	7.00								
J–10506	3.00	1.50	1.25	2.94	1.25	1.00	2.62	.34	.38
J–10507	4.00								
J–10508	5.00								
J–10509	6.00								
J–10510	7.00								
J–10511	8.00								
J–10512	3.00	1.75	1.50	3.34	1.50	1.12	3.00	.34	.38
J–10513	4.00								
J–10514	5.00								
J–10515	6.00								
J–10601	7.00	1.75	1.50	3.34	1.50	1.12	3.00	.34	.38
J–10602	8.00								
J–10603	10.00								
J–10604	4.00	2.00	1.75	3.69	1.62	1.25	3.31	.44	.44
J–10605	5.00								
J–10606	6.00								
J–10607	7.00								
J–10608	8.00								
J–10609	10.00								
J–10610	12.00								